

Bootloader neu programmieren

Mit einem ISP Programmer (z.B. Arduino-Board ISP oder Dragon) die HEX-Datei
.\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
programmieren.